

設備名	メーカー名	仕様・品名		数量	備考
マイクロフォン	RAMSA	ワイヤレスマイクロフォン	WX-TB816-1	3本	ハンド型
			WX-RB100	4本	ハンド型
			WX-RB300	1本	2ピース型
			WX-TB830	1本	2ピース型
			WX-TB831	1本	2ピース型
	SHURE	ダイナミック型マイクロフォン	SM58SE	5本	
			SM58LC	5本	
			BETA58A	5本	
			SM57LCE	5本	
			SM57LC	5本	
	Beyer		M-260	5本	
	RAMSA		D-55	2本	スイッチ付
			V003	1本	スイッチ付
	SHURE	コンデンサー型マイクロフォン	VP88	1本	
	AKG		C414KL II	1本	
	SONY		C-48	2本	
	RAMSA		WN-8150	2本	
WN-8400			2本		
	WN-8600		1本	エレベーターマイク用	
Audio-technica	AT857DL/UL		2本	卓上用	
マイクロフォンスタンド	RAMSA		マイクロフォンスタンド	WN-5100B	8本
		WN-171		5本	卓上平
		WN-173		2本	卓上2段
		WN-173		4本	卓上3段
		WN-5350		3本	ブーム
	WN-5300	5本		ミニブーム	
	高砂製作所	MF-341		5本	フロアストレート小3段
	トモカ電機	K		1本	ステレオバー
	K & M	DS-20K		2本	卓上平
		25960		2本	丸ベースミニブーム
	223	2本	卓上グースネック(40cm)		
ダイレクトボックス	BSS	AR116		1台	
16chマルチ	CANARE	16J12F2		3本	ケーブル(10m)
		16C10-E3F12		3台	ボックス
		16S2F1		5本	セパレーター
エレベーターマイク装置	高砂製作所	MES-1000		1基	緞帳前付近
吊マイク装置	高砂製作所	HC-3L		1基	3点吊
インカム	Clear-Com	KB-702		5台	スピーカーステーション
		RS-601		11個	ベルトバック
		DT-108C		16個	ヘッドセット
特設電源		100V30A(C型)		7口	舞台下手